

Návod k instalaci nerezového hrdlového potrubí ACO PIPE do země

Zasypání

Zasypávání může začít pouze pokud bylo zkontrolováno a potvrzeno umístění potrubí ve výkopu.

Hutnění

Je nezbytné dbát na to, aby během zasypávání a hutnění nedošlo k poškození potrubního vedení ani samotného potrubí.

Vyhnete se sypání zásypového materiálu přímo na potrubí.

Jestliže je k hutnění použito mechanizace, je nutné vzít v úvahu samotnou hmotnost tohoto stroje a výslednou hutnicí sílu, aby nedošlo k deformaci a poškození potrubního systému.

Zásyp by měl být zhutněn na minimálně 93%.

Zásyp výkopu

Pro zasypání výkopu může být použita zemina z výkopu. Tato však musí být zbavena velkých kamenů. Mimo zpevněné plochy není hutnění zásypového materiálu nezbytné v případě, že sesedání zeminy nezpůsobí problémy nebo poškození.

Místní normy

Doporučujeme instalovat potrubí v souladu se státními normami, jako je například ČSN 75 6101.

